

INSTRUCCIONES



RECHARGEABLE POCKET SPOT LIGHT PROJECTEUR DE POCHE RECHARGEABLE PUNTO DE LUZ DE BOLSILLO RECARGABLE

Encendido/Apagado

1. Presione el interruptor al lado de la luz una vez para luz de alta potencia.
2. Presione el interruptor una vez más para luz de baja potencia.
3. Presione el interruptor por última vez para apagar la luz.

Para recargar la batería

1. Conecte el cable de carga USB a la fuente de alimentación de CA.
2. Conecte el cable de carga al puerto Micro USB en la parte superior de la luz.
3. La luz roja parpadeante indica que la luz se está cargando.
4. La luz verde indica que la luz está completamente cargada.



Micro USB
recargable



Resolución de problemas

1. Si la luz no funciona, cargue por completo la batería.
2. Esta luz deberá cargarse después de cada uso y por lo menos una vez al mes para garantizar la duración adecuada de la batería.
3. Para obtener información adicional acerca de la solución de problemas, llame al número de contacto del Departamento de garantías 1-800-522-7947 extensión 228 en los EE.UU. o al número 1-607-467-2866 extensión 228 fuera de los EE.UU. 8 h a 18 h EST, de lunes a viernes.

¿Qué opina?

Gracias por adquirir nuestro producto. Tómese un momento para darnos su opinión.

www.catlights.com/survey



www.cat.com www.caterpillar.com www.catlights.com

© 2016 Caterpillar. All Rights Reserved. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, their respective logos, "Caterpillar Yellow," the "Power Edge" trade dress as well as corporate and product identity used herein, are trademarks of Caterpillar and may not be used without permission. E-Z RED Company, a licensee of Caterpillar Inc.

© 2016 Caterpillar. Tous droits réservés. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, leurs logos respectifs, le « Caterpillar Yellow », l'habillage commercial « Power Edge » ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent aux présentes sont des marques de commerce de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation. E-Z RED Company, fabricant sous licence de Caterpillar Inc.

© 2016 Caterpillar. Todos los derechos reservados. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, sus logotipos respectivos, "Caterpillar Yellow," the "Power Edge" trade dress así como la identidad corporativa y de producto utilizada en este documento, son marcas comerciales de Caterpillar y no pueden utilizarse si autorización. E-Z RED, Compañía licenciataria de Caterpillar Inc.

E-Z Red Company, global licensee for
Flashlights for Caterpillar Inc.
8 Leonard way, Deposit, NY
1-800-522-7947 (inside the US)
1-607-467-2866 (International)

European Sales Office:
Sint Antoniusstraat 4/3
2300 Turnhout, Belgium
(Europe)-32 496 27 74 74

INSTRUCTIONS

On/Off

1. Depress switch on the side of the light once for high power light.
2. Depress switch again for low power light.
3. Depress switch a final time to turn light off.

To Recharge Batteries

1. Plug USB charge cord into A/C power source.
2. Plug charge cord into Micro USB port on top of light.
3. Blinking red light indicates light is charging.
4. Green light indicates light is fully charged.



Micro USB
rechargeable

Troubleshooting

1. If light does not work, fully charge the battery.
2. This light should be charged after each use and at least once per month to ensure proper battery life.
3. For additional troubleshooting information, call the Warranty Department at 1-800-522-7947 ext 228 inside US or International at 1-607-467-2866 ext 228 8am to 6pm EST M-F.

What do you think?

Thank you for purchasing our product. Please take a minute to share your feedback.

www.catlights.com/survey

INSTRUCTIONS

Marche/Arrêt

1. Appuyez sur l'interrupteur sur le côté de la lampe pour obtenir un faisceau haute puissance.
2. Appuyez sur l'interrupteur à nouveau pour un faisceau basse puissance.
3. Appuyez sur l'interrupteur une dernière fois pour éteindre la lampe.

Pour recharger la batterie

1. Branchez le câble de charge USB dans une source d'alimentation secteur.
2. Branchez le câble de charge dans le port micro-USB situé sur le dessus de la lampe.
3. Une lumière rouge clignotante indique que la lampe est en cours de chargement.
4. Une lumière verte indique que la lampe est complètement chargée.



Rechargeable
par micro USB

Dépannage

1. Si la lampe ne fonctionne pas, rechargez complètement la batterie.
2. La lampe doit être chargée après chaque utilisation et au moins une fois par mois pour optimiser la durée de vie de la batterie.
3. Pour plus d'informations sur le dépannage, appelez le service garantie au 1-800-522-7947 ext 228 depuis les États-Unis ou au 1-607-467-2866 ext 228 depuis l'étranger. De 8 h à 18 h EST, du lundi au vendredi.

Qu'en pensez-vous?

Merci d'avoir acheté notre produit. Veuillez prendre une minute pour partager vos commentaires.

www.catlights.com/survey