

INSTRUCCIONES

Encendido/Apagado

- Presione el interruptor ubicado en la parte de atrás de la luz una vez para obtener una luz de alta potencia.
- Presione el interruptor una vez más para luz de baja potencia.
- Presione el interruptor por última vez para apagar la luz.

Para recargar la batería

1. Conecte el cable de carga USB a la fuente de alimentación de CA.
2. Conecte el cable de carga al puerto Micro USB ubicado en la parte de atrás de la luz.
3. La luz roja indica que la batería se está cargando.
4. La luz verde indica que la batería está completamente cargada.

Resolución de problemas

1. Si la luz no funciona, cargue por completo la batería.
2. Esta luz deberá cargarse después de cada uso y por lo menos una vez al mes para garantizar la duración adecuada de la batería.
3. Para obtener información adicional acerca de la solución de problemas, llame al número de contacto del Departamento de garantías 1-800-522-7947 extensión 228 en los EE.UU. o al número 1-607-467-2866 extensión 228 fuera de los EE.UU. 8 h a 16:30 h EST, de lunes a viernes.
EU: +32 496 27 74 74.



Imagen del puerto de carga



CT3545
500 LUMEN RECHARGEABLE LED WORK LIGHT
500 LUMEN LAMPE DE TRAVAIL
RECHARGEABLE À DEL
500 LÚMENES LUZ LED DE TRABAJO RECARGABLE



www.cat.com
www.caterpillar.com

© 2017 Caterpillar. All Rights Reserved. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, their respective logos, "Caterpillar Yellow," the "Power Edge" trade dress as well as corporate and product identity used herein, are trademarks of Caterpillar and may not be used without permission. E-Z RED Company, a licensee of Caterpillar Inc.

© 2017 Caterpillar. Tous droits réservés. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, leurs logos respectifs, le "Caterpillar Yellow", l'habillage commercial "Power Edge" ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent aux présentes sont des marques de commerce de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation. E-Z RED Company, fabricant sous licence de Caterpillar Inc.

© 2017 Caterpillar. Todos los derechos reservados. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, sus logotipos respectivos, "Caterpillar Yellow," the "Power Edge" trade dress así como la identidad corporativa y de producto utilizada en este documento, son marcas comerciales de Caterpillar y no pueden utilizarse si autorización. E-Z RED, Compañía licenciataria de Caterpillar Inc.

E-Z Red Company, global licensee for Flashlights
for Caterpillar Inc.
8 Leonard Way,
Deposit, NY

European Sales Office:
Sint Antoniusstraat 4/3
2300 Turnhout, Belgium
(Europe)+32 496 27 74 74

INSTRUCTIONS

On/Off

Depress switch on the back of the light once for high power light.
Depress switch again for low power light.
Depress switch a final time to turn light off.

To Recharge Battery

1. Plug USB charge cord into A/C power source.
2. Plug charge cord into Micro USB port on back of light.
3. Red light indicates battery is charging.
4. Green light indicates battery is fully charged.

Troubleshooting

1. If light does not work, fully charge the battery.
2. This light should be charged after each use and at least once per month to ensure proper battery life.
3. For additional troubleshooting information, call the Warranty Department at 1-800-522-7947 ext 228 inside US or International at 1-607-467-2866 ext 228. 8am to 4:30pm EST M-F.
EU: +32 496 27 74 74.



Charging port image

INSTRUCTIONS

Marche/arrêt

Appuyez une première fois sur l'interrupteur à l'arrière de la lampe pour un faisceau haute puissance.
Appuyez sur l'interrupteur à nouveau pour un faisceau basse puissance.
Appuyez sur l'interrupteur une dernière fois pour éteindre la lampe.

Pour recharger la batterie

1. Branchez le câble de charge USB dans une source d'alimentation secteur.
2. Branchez le câble de charge dans le port micro USB à l'arrière de la lampe.
3. Un voyant rouge indique que la batterie est en charge.
4. Un voyant vert indique que la batterie est entièrement chargée.

Dépannage

1. Si la lampe ne fonctionne pas, rechargez complètement la batterie.
2. La lampe doit être chargée après chaque utilisation et au moins une fois par mois pour optimiser la durée de vie de la batterie.
3. Pour plus d'informations sur le dépannage, appelez le service garantie au 1-800-522-7947 ext 228 depuis les États-Unis ou au 1-607-467-2866 ext 228 depuis l'étranger. De 8 h à 16:30 h EST, du lundi au vendredi.
EU: +32 496 27 74 74.



Image du port de charge